

## AT-D878UV PLUS Mode d'emploi Bluetooth

---

### 1. Contenu de l'Emballage



Module Bluetooth intégré (en radio)



Bouton BT PTT



Velcro



Câble de recharge USB (un à deux)

### 2. Chargement du BT PTT

Lorsque le voyant clignote en rouge, la tension de la batterie est faible. Connectez le câble du chargeur USB au port de charge USB du BT PTT. Si le PTT n'est pas complètement chargé, l'indicateur devient rouge. Lorsque le voyant s'éteint, l'appareil est complètement chargé. Une batterie complètement déchargée nécessite environ 1,5 heure pour une charge complète. .

\* Indicateurs de charge de la batterie du bouton BT PTT

DEL rouge scintillante	Faible tension de la batterie
DEL éteinte	Complètement chargé. Plus de 24 heures de conversation
DEL rouge	Moins qu'une charge complète

Pour de meilleures performances, continuez à charger le PTT lorsque vous ne l'utilisez pas.

### 3. Monter le BT PTT

Le velcro est fourni avec le bouton PTT BT qui vous permet de le fixer au volant de la voiture ou à tout autre endroit pour plus de commodité..

### 4. Bluetooth Menu

Les fonctions Bluetooth AnyTone sont accessibles à partir du menu radio. Une fois que les unités Bluetooth sont installées sur la radio, le menu Bluetooth apparaît dans le menu principal de la radio.

Les commandes de l'option Bluetooth sont répertoriées et décrites dans le tableau ci-dessous:

Menu principal BT	Sous-Menu	Description
BT activé / désactivé	--	Active ou désactive BT
Appariement BT	Chercher BT	Rechercher un appareil BT à coupler (l'appareil doit être en mode couplage)
	BT disponible	Afficher le périphérique BT disponible à coupler
	Liste appariée	Afficher le périphérique BT apparié en mémoire
	Déconnecter BT	Déconnecter le périphérique BT actuel
Noms BT	--	Le nom de la radio BT
Noms appariés	--	Le nom BT apparié
Temps d'attente BT	Temps libre / 1 à 120 secondes / infini	Permet à BT de rester connecté à l'appareil BT pendant le temps sélectionné
Microphone BT int	--	Micro interne activé ou désactivé
Haut-parleur BT int	--	Haut-parleur interne activé ou désactivé
BT gain de microphone	--	Définit le gain de micro BT
BT gain de haut-parleur	--	Définit le gain de haut-parleur BT
Code PIN BT	--	Permet la saisie d'un code PIN BT pendant le couplage
BT PTT appairage Bluetooth	Appairage PTT	Appariement du bouton BT PTT
	Nom du PTT	Affiche le nom du bouton PTT BT
	PTT Bat/Volt	Affiche le niveau de batterie du bouton PTT BT

## 5. Commencer

Première étape: couplage de la radio avec le bouton BT PTT

- Appuyez sur le bouton BT PTT, la lumière bleue clignote, le BT PTT est maintenant en mode de couplage.
- Allumer la radio et accéder au menu Bluetooth, activer BT dans le menu BT On / Off. Faites défiler la liste jusqu'au menu BT PTT Pair, entrez dans PTT Pair, la radio est maintenant en mode de couplage.
- Placez le bouton BT PTT près de la radio et attendez. En quelques secondes, les périphériques doivent se synchroniser.
- Une fois jumelé, le DEL sur le BT PTT s'éteindra, une icône bleue «P» apparaît sur la radio en haut de l'écran.

Deuxième étape: couplage de la radio avec le système audio de la voiture ou l'écouteur Bluetooth

- Allumez le système audio du véhicule et passez en mode de couplage Bluetooth (opération identique pour l'écouteur BT).
  - Faites défiler le menu radio jusqu'au menu BT Pairing, entrez dans Seek PTT, la radio commencera à rechercher un appareil BT avec lequel coupler.
- Laissez la radio à proximité du système audio du véhicule ou de l'écouteur Bluetooth et attendez. En quelques secondes, la radio affiche les noms de BT disponibles, sélectionne un BT et commence le jumelage.
- Certaines voitures nécessitent un code à 6 chiffres pour la connexion BT, entrez dans le menu du code PIN BT et entrez le code à 6 chiffres sur la radio.
- Une fois la radio appariée, l'icône BT bleue apparaît en haut de l'écran..

Avis: La radio ne peut se connecter qu'à un BT en même temps, qu'il s'agisse d'un système audio pour la voiture ou d'une oreillette Bluetooth.

Troisième étape: opération de transmission et de réception

PTT peut être activé par l'une des méthodes suivantes:

- Maintenez le bouton PTT de la radio enfoncé
- Maintenez le bouton PTT enfoncé sur BT PTT (si un PTT BT est jumelé à la radio).  
Lors de la transmission, la voix de l'opérateur est captée par:
  - Le système audio de la voiture. (lorsqu'un système audio de voiture est couplé à la radio)
  - Le microphone dans l'écouteur Bluetooth. (lorsqu'une oreillette Bluetooth est couplée à la radio)

- Le microphone de la radio. (lorsque BT + int micro est activé dans le menu radio)  
Avis: Lorsque le récepteur dit que votre volume n'est pas assez fort même si vous avez déjà réglé le volume maximum, vous pouvez régler le menu BT Mic Gain à un niveau supérieur pour augmenter le volume de transmission.

Lors de la réception, l'audio de réception est traité par les méthodes suivantes:

- Le son de réception peut être entendu par le système audio du véhicule ou par une oreillette Bluetooth. Il peut également être entendu par le haut-parleur interne de la radio lorsque BT + int spk est activé dans le menu radio.
- Le volume peut être contrôlé par le système audio de la voiture ou par une oreillette Bluetooth. Il peut également être contrôlé par le bouton de la radio.

Remarque: lorsque le son reçu n'est pas assez fort, même si vous avez déjà réglé le volume maximum, vous pouvez ajuster le menu BT Spk Gain à un niveau supérieur pour augmenter le volume de réception..

Traduit par: VE2RI...A1.190408

