muse

M-196 DBT

FR RADIO RÉVEIL DAB+/FM PLL AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Afficheur LCD
2. Ø / **SOURCE**: Veille/ Marche; Pour sélection du mode de fonctionnement: DAB, FM, AUX ou Bluetooth
3. Preset: Stations préréglées
4. ▶II Lecture/ Pause
5. ◀◀ Réglage arrière
6. ▶▶ Réglage avant
7. **MENU/INFO**: Pour accéder au menu principal/ Pour consulter les informations de réglages
8. **SELECT/SCAN**: Confirmer la sélection/ les réglages/ Recherche automatique
9. ◀▶ Volume descendant
10. ▲ : Alarme 1
11. ▼ : Alarme 2
12. ◀▶ Volume ascendant
13. CTRP Marquage **NFC**
14. **SNOOZE**: Répétition de l'alarme
15. **SLEEP**: Sommeil (pour s'endormir avec la radio)
16. **DIMMER**: Réglage d'intensité lumineuse de l'affichage
17. Compartiment
13. Entrée auxiliaire (AUX IN)
14. Prise d'antenne CC
15. Port USB pour le chargement

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éloignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche du câble d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas occasionner de risque/ ni à abîmer ce dernier/ ni endommager, contactez un service de réparation.

Système de sauvegarde

Piles: 2x1.5V type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les ans.

Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées.Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise installe peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Tous les réglages son conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrai de temps en temps nécessiter un réajustement.

Remarque: la fonction normale du produit peut être perturbée par de forte interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, réinitialisez simplement le produit pour rétablir son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où le fonctionnement normal ne pourrait pas être rétabli, veuillez positionner et utiliser le produit dans un autre emplacement.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur Ø pour mettre l'appareil en marche. Maintenez Ø pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB, le mode FM, le mode AUX ou le mode Bluetooth.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ .

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre produit seront synchroniées automatiquement à celles diffuses par le service DAB en mode 24 heures, ou par consequent la date.
Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton **MENU/INFO** enfoncée.
2. Appuyez plusieurs fois sur ◀◀ ou ▶▶ pour aller à <SYSTEM>, Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
3. Appuyez plusieurs fois sur ◀◀ ou ▶▶ pour entrer <TIME>, puis <SET TIME/ DATE> s'affichera, appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer cette option.
4. Les chiffres des heures clignotent. Utilisez la touche ◀◀ / ▶▶ pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignotent. Utilisez la touche ◀◀ / ▶▶ pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. <SET DATE> est affiché. Le jour clignotera. Utilisez la touche ◀◀ / ▶▶ et la touche **SELECT** pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date. "SAVED" s'affichera et l'affichage reviendra à <SET TIME/DATE>.
Vous pouvez maintenant utiliser la touche ◀◀ / ▶▶ et la touche **SELECT** pour définir ceux qui suivent:
- SET TIME FORMAT: affichage de l'horloge en mode 12/24 heures;
- SET DATE FORMAT: DD-MM-YYYY ou MM-DD-YYYY;
- AUTO UPDATE (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du temps à partir du signal DAB, du signal FM, du signal DAB ou FM (Any) ou aucune mise à jour (no update).

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU/INFO** pour revenir à l'étape précédente.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque le mode DAB/DAB+ est sélectionné, la radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ si c'est la première fois que l'unité est utilisée. Une barre de progression montrera le pourcentage de l'analyse et le nombre de stations trouvées, pendant la recherché la barre sera également active.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations seront classées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

Remarque: La liste des stations de radio DAB/DAB+ est enregistrée dans la mémoire et la prochaine fois que vous allumerez votre radio, la recherche de la station ne se fera plus. Il est possible effectuer la recherche manuellement des stations en appuyant la touche **SCAN**.
3. Utilisez ◀◀ / ▶▶ pour parcourir la liste des stations.
4. Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Ou patientez quelques secondes et la station sélectionnée sera diffusée confirmée automatiquement. Il y aura un court délai pendant lequel votre radio se calera à votre station sélectionnée.

Remarque:
- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendre l'antenne télescopique ou procédez de nouveau à une recherche totale à un autre endroit.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ECOUTER LA RADIO FM

En mode radio FM, Utilisez ◀◀ / ▶▶ pour une recherche manuelle, maintenez enfoncée la touche ◀◀ ou ▶▶ pour effectuer une recherche automatique. Remarque: Pour une réception optimale, étirez l'antenne télescopique.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+.
1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/ DAB+.
2. Choisissez une station de radio.
3. Tenez la touche **SELECT** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de présélection.
4. Utilisez la touche ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner un canal.
Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «EMPTY» (Vide) s'affichera. Si la station a été allouée, la fréquence s'affichera.
5. Appuyez sur le bouton de **SELECT** pour la sauvegarder. «STORED» (Mémorisée) s'affichera.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ECOUTER LA RADIO PRESETS

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/ DAB+.
2. Appuyez sur **PRESET** une fois. Utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner votre station désirée.
3. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Lorsque l'heure a été réglée:
1. En mode veille, Appuyez sur la touche ▲ une fois, puis appuyez sur la touche **SELECT**. "1" clignotera. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour choisir «ON».
2. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour régler l'heure de réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque: En format d'horloge 12 heures, observez-bien l'indicateur AM/PM pour régler correctement.
3. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'une des données d'alarme: 15-30-45-60-90. Appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer. Lorsque la durée de l'alarme est atteinte, l'alarme s'arrêtera sans que vous n'appuyiez sur un bouton.
4. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour régler la source de réveil sur sonnerie, DAB, FM ou BT. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour régler la station d'alarme sur la dernière station ou sur une station préalablement réglée. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
Remarque: Si vous sélectionnez la source de réveil sur sonnerie ou Bluetooth, la sélection n'apparaîtra pas.
6. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour spécifier l'une des options d'alarmes de fréquence suivante: «DAILY», «ONCE», «WEEKENDS» et «WEEKDAYS». Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
Remarque: Si vous sélectionnez «ONCE», vous serez invité à définir la date de votre alarme.
7. Le statut de l'alarme s'affichera. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour choisir d'activer ou désactiver l'alarme **SELECT** pour confirmer. «SAVED» s'affichera. Si vous avez sélectionné le mode de réveil par DAB ou FM à l'étape précédente, l'indicateur 1 ▲ / 2 ▼ s'affichera.Si vous avez sélectionné le mode de réveil par buzzer, l'indicateur ▲ / ▼ s'affichera. Si vous avez sélectionné le mode de réveil par Bluetooth, l'indicateur ▲ / ▼ s'affichera.

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ▼.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis maintenez la touche Ø appuyée pour éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme n'arrive. Pour choisir la station, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/ DAB+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- L'alarme ne peut être réglée qu'après avoir réglé l'horloge.
- Le dernier niveau d'écoute étant mémorisé, le niveau sonore de l'alarme en sera identique. Si vous vous réveillez avec la radio ou Bluetooth, n'oubliez pas de vérifier le volume sonore. Sélectionnez la station radio que vous désirez avant d'éteindre l'appareil.
- Lorsque Bluetooth (BT) est la source de réveil, assurez-vous que votre appareil Bluetooth (ex: Smartphone) soit le dernier appareil couplé via Bluetooth à au M-196DBT, et que la fonction Bluetooth de votre appareil soit activée. Lorsque l'heure de l'alarme est arrivée, l'appareil se reconnectera à votre appareil Bluetooth et les chansons de votre appareil Bluetooth seront lues automatiquement.

Arrêter l'alarme
1 -Répétition d'alarme
Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.

2. - Arrêt d'alarme
Appuyez sur Ø . L'alarme 1 ou 2 ne sonnera de nouveau que le jour suivant, à l'heure fixée.
Remarque:
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «ONCE», l'alarme ne sonnera plus.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «DAILY», l'alarme sonnera de nouveau.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «WEEKDAYS», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semain
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «WEEKDAYS», l'alarme sonnera de nouveau les jours de la semaine.

3 - Annuler l'alarme
Appuyez sur la touche ▲, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour choisir «OFF», appuyez sur la touche **SELECT** pour annuler l'alarme 1 de manière permanente. Indicateur disparaît 1 ▲ / 2 ▼ ou ▲ / ▼ s'éteindra.
Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ▼.

FONCTION SOMMEIL

Pour vous endormir avec la radio lorsque l'appareil est allumé. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner 10-20-30-40-50-60 Minutes découte. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Le voyant SLEEP s'allumera. L'unité s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction Sleep, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'écran affiche «OFF», appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Le voyant SLEEP s'éteindra.

RÉGLAGE D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur **DIMMER** pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth. L'écran affichera "BT" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth clignote et le coupleur clignote ce qui signifie qu'il est en mode couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-196DBT» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth demande un code de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur Bluetooth ß arrête de clignoter et reste allumé. Astuce: Si vous souhaitez coupler votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour coupler un nouveau appareil.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupléé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.
- Le coupleage reste intact lorsque l'unité est/ou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion se rétablira automatiquement lorsque l'appareil Bluetooth revviendra dans la portée.
- Lorsque vous allumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-196 DBT.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ◀◀ / ▶▶ .
4. Réglez le volume à l'aide des touches du volume —▶ / ◀— . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones mobiles.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth. L'écran affichera "BT" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth ß va commencer à clignoter ce qui signifie qu'il est en mode couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** CTRP de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** CTRP de cette unité à nouveau.
Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex: Lecteur mp3)à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ~1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.). Toutefois,simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS (MODE FM/ DAB)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **MENU/INFO** pour examiner certains paramètres de fréquence (par exemple, Thème, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

MENU DE CONFIGURATION

1. En mode FM, DAB/DAB+, AUX ou Bluetooth, appuyez sur la touche **MENU/ INFO** pour entrer dans le menu de configuration
2. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner une option et régler les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Mode AUX: SYSTEM
Mode Bluetooth: SYSTEM
Mode: FULL SCAN / MANUAL / DRC / PRUNE / SYSTEM
Mode FM: SCAN SET / AUDIO SET / SYSTEM

Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU/INFO** pour revenir à l'étape précédente.

Menu de réglage FM
Régl. recherche
ALL: La recherche automatique situe toutes les stations disponibles.
STRONG: La recherche automatique ne situe que les recherches au signal fort.

Réglage audio
Pour sélectionner entre "Stéréo" et "Mono" pour la radio FM.

SYSTEME
Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME, RESET, RESET (réinitialisation des paramètres d'usine), SW VER (Version logicielle).
•TIME (Heure)
Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date.

• RESET (réinitialisation des paramètres d'usine)
Permet d'effacer tous les paramètres utilisateurs définis.
Lorsque vous entrez en mode de réinitialisation, Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner «YES» et appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer la réinitialisation des paramètres par défaut. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner «NO», et appuyez sur **SELECT** pour annuler cette sélection.

• SW VER (Version logicielle)
Permet d'afficher la version du logicielle actuelle.

Menu de paramètres DAB/DAB+
FULL SCAN (Recherche totale)
Cette fonction permet de rechercher automatiquement et de créer une liste des programmes DAB/DAB+ disponibles.

PRUNE (Ecrêter)
Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations inactives.

DRC (Compression de la gamme dynamique)
Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner votre niveau de DRC: off low, high.
- DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts
- DRC Low - compression moyenne.
- DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectifque pour les programme de compression de portée dynamique.
- Lorsque vous réglez le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

MANUAL (Réglage manuel)
Cette fonction peut être utilisée pour aider le positionnement de l'antenne ou pour obtenir une réception optimale pour une fréquence ou un canal particulier.

SYSTEM (Système)
Consultez le mode de configuration système FM.

Menu de parametres AUX/ Menu de parametres Bluetooth
SYSTEM (Système)
Consultez le mode de configuration système FM.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION: DC IN 5.0V ⎓ 2.0A
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

FREQUENCE RADIO
FM: 87.5 -108 MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Puissance de sortie RF (fréquences radios): +4 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-196 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

CONSIGNES DE SECURITE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

IMPORTANT
Ce symbole signalée se trouve en dessous de l'appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne couvrez pas les fentes et les orifices d'aération et nettoyez les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que sous des climats tempérés.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être complètement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant se doit que elle soit située à proximité de l'appareil et facile à lors de son utilisation.
- Cet appareil peut, du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur doit faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations spéciales de recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Les caractéristiques et les spécificationsont sujettes à modificationsans préavis.

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quelleariedesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB DAB+/FM CLOCK RADIO PLL WITH BLUETOOTH

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. LCD display
2. Ø **SOURCE**: To turn unit on/ Standby; To select function mode: DAB, FM, AUX and Bluetooth.
3. Preset: preset radio stations
4. ▶II Play/Pause
5. ◀◀ Setting down
6. ▶▶ Setting up
7. **MENU/INFO**: To access the main menu; To view the setting information
8. **SELECT/SCAN**: Confirm the selection/ settings/ Auto scan
8. —▶ volume down
9. ▲ : alarm 1
9. ▼ : alarm 2
12. ◀▶ volume up
10. **NFC** tag CTRP
11. **SNOOZE**: snooze
12. **SLEEP**: to fall asleep with the radio
13. **DIMMER**: to adjust display brightness
12. Battery compartment
13. **AUX IN** jack (3.5mm)
14. DC IN jack
15. **USB CHARGING**: USB port for charging

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR
The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:
- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

BACKUP SYSTEM:
DC: 2x1.5V battery type AAA/R03/UM4 (not provided) for back-up.
For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries should be replaced every year.

Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted.

Note: The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic interference. If this occurs, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

TURN ON/ OFF THE UNIT

In standby mode, press Ø once to turn on the unit. Press and hold Ø for 2 seconds to turn off the unit.

SELECTION FUNCTION

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select desired mode: AUX, Bluetooth, DAB and FM.

ADJUSTING VOLUME

To increase or decrease the sound level, press ◀◀ or —▶.

SETTING THE TIME AND DATE

The first time you listen to DAB/ DAB+ radio, the time and date of the unit will synchronized automatically to the broadcast by the DAB service in 24 hour mode, which is in line with daylight saving.
1. Press and hold the **MENU/INFO** button to access setting mode.
2. Repeatedly press ◀◀ or ▶▶ to go to <SYSTEM>, press **SELECT** to enter this option.
3. Repeatedly press ◀◀ or ▶▶ to enter <TIME>, press **SELECT** to confirm, then <SET TIME/DATE> is displayed, press **SELECT** again to enter this option.
4. The hour digits will flash. Use ◀◀ / ▶▶ and **SELECT** button to set the hour. The minute digits will flash. Use ◀◀ or ▶▶ to set the minute. Press the **SELECT** button to confirm.
5. <SET DATE> is displayed, Day will flash. Use the ◀◀ / ▶▶ and **SELECT** button to set the day, month and year.

When you confirm the date. "SAVED" is displayed and the display returns to <SET TIME/DATE>.
You can use ◀◀ / ▶▶ and **SELECT** button to set followings:
- SET TIME FORMAT: 12/24 hour clock display;
- SET DATE FORMAT: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY;
- AUTO UPDATE: Auto update the time from the DAB signal, FM signal, ANY (DAB or FM signal) or no update (no update).

Note: When do the setting in the menu, press the **MENU/INFO** button to return back to previous step.

LISTEN TO DAB/DAB+ RADIO

1. When switched to DAB/DAB+ mode, the unit will start automatic scan for DAB/ DAB+ stations if it's the first time to use. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.
2. When the scan is complete, the unit will select the first available station and start to play automatically. Stations will be listed in numerical and alphabetical order by default.
Note: When the DAB/DAB+ radio station list is stored, it will not search automatically again. Press **SCAN** button to search and list station.
3. Use ◀◀ / ▶▶ to select DAB/DAB+ station.
4. When the desired station is displayed, press the **SELECT** button to confirm. There will be a short delay while your radio tunes to your selected station.

Note:
- If no broadcasts are found by DAB/DAB+ scan, "NO DAB" appears in the display.
- For a better reception, extend the telescopic antenna or do the full scan again in another place.
- During the scan operation, the sound level is automatically muted.

LISTENING TO FM RADIO

In FM radio mode, press ◀◀ or ▶▶ to tune manually. press and hold ◀◀ or ▶▶ to automatic search.
Note: For a better reception, extend the telescopic antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 10 FM and 10 DAB/DAB+ stations.
1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB/DAB+ mode.
2. Select a radio station.
3. Press and hold **PRESET** button to enter preset store mode.
4. Use ◀◀ or ▶▶ to select a channel.
Note: If you choose a station that hasn't been allocated, "EMPTY" will be displayed. If the station has been allocated before, the frequency will be showed.
5. Press **SELECT** button to save. "STORED" will be displayed.
6. Repeat step 2-5 to store other stations.

LISTENING TO RADIO PRESETS

1. Press **SOURCE** button to select FM or DAB/DAB+ band.
2. Press **PRESET** once. Use ◀◀ or ▶▶ to select your desire station.
3. Press **SELECT** to confirm your selection.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

When the time has been set.
1. In standby mode, press ▲ button once, then press **SELECT** button. Alarm 1 indicator (▲ /2 or 1 ▲) will blink, then use ◀◀ or ▶▶ to select "ON" now, press **SELECT** to confirm.
2. Press ◀◀ or ▶▶ to set the time of wake up, press **SELECT** to confirm. Noted: In 12 hours clock display, AM/PM indicator will appear to set correctly.
3. Press ◀◀ or ▶▶ to select one of the duration of alarm: 15-30-45-60-90. Press **SELECT** to confirm. When the duration of alarm reach, the alarm will stop automatically.
4. Press ◀◀ or ▶▶ to select the source of wake up by buzzer, DAB, FM or BT. Press **SELECT** button to confirm.
5. Press ◀◀ or ▶▶ to select the alarm station by last or preset station. Press **SELECT** button to confirm.
Noted: If you select the source of wake up by buzzer or Bluetooth, it will not appear this selection.
6. Press ◀◀ or ▶▶ to specify one of the following alarm frequency options: "DAILY", "ONCE", "WEEKENDS" and "WEEKDAYS". Press **SELECT** button to confirm
Note: If you select "ONCE", you will be prompted to set the date of your alarm.
7. The alarm status will be showed. Press ◀◀ or ▶▶ to choose on/off the alarm, press **SELECT** to confirm. "SAVED" will be displayed. If you select the source of wake up by DAB/DAB+ radio" and "Listen to FM radio" , the corresponding alarm indicator blinks when the alarm function is activated
- Alarm can only be set after the time has been set.
- The previous level of listening is stored, the volume of the alarm will be identical. If you wake up with the radio, please turn down the volume in advance to check the volume level. Select your desired radio station before the unit is turned off.
- When Bluetooth (BT) is the source of the alarm, the paired Bluetooth device (e.g. Smartphone) is the most recently paired Bluetooth device to M-196DBT and the Bluetooth function is enabled on your Bluetooth device. When the alarm time is reached, the unit will automatically reconnect with your Bluetooth device and the songs in your Bluetooth device will start to play automatically.

Stopping the alarm
1 - Alarm repetition
Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

2 - Alarm stop
Press Ø. The alarm 1 or alarm 2 will sound again the next day at the same time.
Note:
- If you select the alarm frequency by "ONCE", the alarm will not sound again.
- If you select the alarm frequency by "DAILY", the alarm will sound again.
- If you select the alarm frequency by "WEEKEND", the alarm will sound again except weekend.
- If you select the alarm frequency by "WEEKDAYS", the alarm will sound again except weekend.

3 - Alarm Cancelled
When the "ALARM 1" will be displayed, press **SELECT** to confirm. Then press ◀◀ or ▶▶ to select "OFF" mode. Press **SELECT** button to confirm to cancel the alarm 1 permanently. The ▲ / 1 ▼ indicator will be off.
Noted: Same procedure applies for Alarm 2 with ▼ button.

SLEEP FUNCTION

When the unit is on, press and hold SLEEP enter into sleep mode, repeatedly press **SLEEP** to select 120-90-60-30-15-5 minutes of listening. Press **SELECT** button to confirm. "SLEEP" indicator lights up. The unit will automatically turn off after the specified time. To cancel the sleep function, repeatedly press **SLEEP** button until "OFF" display press **SELECT** to confirm. "SLEEP" indicator lights off.

DIMMER

Press **DIMMER** button repeatedly to select the brightness of the screen: high, low, off.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "BT" for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator ß will start to blink indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-196DBT" from the Device List.(Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an audible tone when pairing is successful. The Bluetooth indicator ß stops blinking and stays lit.
Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and "connect to audio device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-196 DBT's speakers.
2. Press the ▶II button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with ◀◀ / ▶▶ .
4. Adjust the volume using —▶ / ◀— volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "BT" for

EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS

Bestätigen Sie die Stadt, zu welcher die Uhrzeit eingestellt werden soll.

1. Im Standby-Modus, Betätigen Sie die Taste **Δ** zur Auswahl dieser Option. Drücken Sie die Tasten **SELECT** und **◀◀** gleichzeitig, bis die Uhr **SET** blinkt. Drücken **↑ ⇧** fängt an zu blinken, drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen, verwenden Sie dann **◀◀** oder **▶▶** um den Wert zu verändern.
2. Drücken Sie die **◀◀** oder **▶▶** -Regler zum Einstellen der Weckzeitzeit und drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen.

Hinweis: Im 12-Stundenformat müssen Sie beim Einstellen der Uhrzeit auf die AM/PM-Anzeige achten.

3. Drücken Sie die **◀◀** oder **▶▶** -Regler zur Auswahl einer Weckfrequenz: 15-30-45-60-90. Drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen. Nach Ablauf der Weckzeitdauer wird der Weckruf beendet, auch wenn Sie keine Taste drücken.
4. Drücken Sie die **◀◀** oder **▶▶** -Regler, um die Alarmquelle auf BUZZER, DAB, UKW oder Bluetooth zu stellen. Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
5. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** einen werksseitigen oder einen gespeicherten Radiosender für den Weckruf aus. Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.

Hinweis: Wenn Sie die Quelle Summer wählen und Bluetooth, wird es diese Einstellung nicht angezeigt.

6. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** die gewünschte Option für die Wiederholung des Weckrufs aus: "DAILY", "ONCE", "WEEKENDS" und "WEEKDAYS". Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.

Hinweis: Falls Sie die Option „ONCE" auswählen, werden Sie aufgefordert, das Datum für den Weckruf einzugeben.

7. Der Alarmstatus wird angezeigt. Drehen Sie den **◀◀** oder **▶▶** -Regler, um den Alarm ein- oder auszuschalten und betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung. Falls Sie wählen DAB oder UKW als Weckruf eingestellt haben, erscheint die Anzeige „ ⇧ ". Falls Sie den Buzzer ausgewählt haben, erscheint die Anzeige „ **Δ** ". Falls Sie den Bluetooth ausgewählt haben, erscheint die Anzeige „ ⇧ ".

- SW VER (Software-Version)
Wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

DAB/DAB+ Einstellungsmenü

FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)
Führt einen vollen Suchlauf durch. Sie sind automatische Suche durchführen und eine Liste der empfangbaren DAB/DAB+-Sender erstellen.

PRUNE (Löschen)
Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** zur Auswahl von „<No>" oder „<Yes>". Drücken Sie dann **SELECT**, um die Speicherung der ungültigen Sender zu bestätigen.

DRC (Dynamikbereich-Kompimierung)
Falls das Gerät in einer laulten Umgebung verwendet wird, können leise Töne oft nicht hörbar sein. Mit dieser Funktion können Sie **◀◀** oder **▶▶** , um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: aus, low, high.
DRC off (aus) – keine Kompimierung. Dies ist die Standardeinstellung
DRC low – mittlere Kompimierung.
DRC high – maximale Kompimierung.

Hinweis:
- Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.
- Nach der Auswahl der DRC-Einstellung wird der Ton lauter wiedergegeben.

Manuell einstellen

Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.

SYSTEM
Informieren Sie sich näher im Abschnitt FM Setup-Modus.

Auf Einstellungsmenü/AUX setting Menu

SYSTEM
Informieren Sie sich näher im Abschnitt FM Setup-Modus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: DC IN 5.0V ⎓ 2.0A
Speicherkarten für die Uhrzeit: 2xAAA/R03/UM4 1.5V (nicht enthalten)

RADIOFREQUENZ
FM: 87.5 -108 MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth -Version: V5.0
HF-Ausgangsleistung: 7 (Radiofrequenz-Ausgangsleistung) +4 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-196 DBT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION DO NOT OPEN

ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auseinanderl Andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines Elektroschocks aus! Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Überlassen Sie alle Reparaturen an ihn ausschließlich qualifizierten Fachleuten.

Dieses Symbol weist auf gefährliche elektrische Spannungen innerhalb des Gerätes hin.

Dieses Symbol soll daran erinnern, dass die mit dem Gerät gelieferte Anleitung wichtige Hinweise enthält.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Sorgen Sie dafür, dass gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen Gerätes nicht bedecken.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Achten sie darauf, dass sie ihr gerät niemals ungeer oder feuchtgekeit aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät niemals in Spritzwasser oder Regen. Es darf zu keiner zeit oder in der nähe des geräts ab - Verwenden sie das gerät nur in gemäßigten klimazonen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Stellen sie keinen mit flüssigkeit gefüllten behälter (wie z.B. eine vase) auf oder in der nähe des geräts.
- Verwenden sie das gerät nur in gemäßigten klimazonen.
- Mit dem netzkabel kann das gerät vom stromnetz getrennt werden. ziehen sie den netzstecker aus der steckdose heraus, um das gerät vom netz zu trennen. Der netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der einwirkung von vorübergehenden elektronischen oder elektrostatischen phänomenen kann das produkt fehlfunktionieren. Ausschalten, ziehen sie das netzkabel ab und wieder einstecken, das gerät einige momente von der netzstromversorgung zu trennen.

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, bedenken Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Informieren Sie sich an der örtlichen Behörden oder an Ihren Händler

Bemerkung: Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES RADIO DAB+/FM RELOJ CON BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Pantalla LCD
2. **Q / SOURCE**: Esperar Quelle; Para seleccionar el modo de función: DAB, FM, Bluetooth o AUX.
3. Preset: Emisoras presintonizadas
4. **▶II** Reproducir / Pausar
5. **◀◀** Ajuste -
6. **MENU/INFO**: Para acceder al menú principal / Para revisar la información del sintonizador
7. **SELECT/SCAN**: Confirmar la selección/ajuste/ Auto escáner
8. **–▶** Volumen – **Δ** : Alarma 1
9. **Δ** : Alarma 2
10. **◀▶** Volumen +
11. Ranura **Tarjeta NFC**
12. **SNOOZE**: Intervalo de repetición de la alarma
SLEEP para dormirse con la radio
DIMMER: Iluminación atenuada en pantalla
12. Compartimento para la pila
13. Entrada de antena (telescópica)
14. Entrada de alimentación
15. Puerto USB para la carga

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y deberá enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Asegure el aparato antes de desenchufarlo si adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede acceder a esta cómodamente. Si se produce cualquier fallo en funcionamiento del aparato, desconectelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:

Salvaguarda de la hora: 2xAAA/R03 1.5V (no incluidas)Para un mínimo ajuste de tiempo, recomendamos el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones de fabricante. Asegurarse de colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría ocasionar el aparato. Con el fin de evitar cualquier fuga de pilas, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas. ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.Instalt the batteries in their compartment.

No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos pocos minutos.

Nota: La función normal del producto puede verse alterada por una fuerte interferencia electromagnética. Si así fuera, simplemente restablezca el producto siguiendo el manual de instrucciones para reanudar el funcionamiento normal. En caso de que la función no se pudiera reanudar, use el producto en otra ubicación.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse el botón **SOURCE** durante 2 segundo. Mantenga pulsado **Q** durante 2 segundos para apagar.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, para poder seleccionar la función **SOURCE** repetidamente pulse el botón **SOURCE** que desee del siguiente ciclo: FM, DAB, AUX o Bluetooth.

AJUSTE DE VOLUMEN

Para aumentar o disminuir el nivel de sonido, pulse los presiones **◀◀** o **▶▶**.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se sincronizarán automáticamente con la emisora por el servicio DAB en modo 24 horas, que es ajusta automáticamente al horario de verano.
Si desea configurarla fecha y la hora manualmente, siga estos pasos:
1. Mantenga pulsado el botón **MENU/INFO** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar <SYSTEM> (Sistema). Pulse el botón **SELECT** para acceder a esa opción.
3. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar <TIME> (Hora), pulse el botón **SELECT** para confirmar, entonces se mostrará <SET TIME/DATE> (Establecer Hora/ Fecha) en la pantalla. Pulse **SELECT** para acceder a esta opción.
4. Los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el dial de **◀◀** o **▶▶** para configurarla hora correcta. Pulse **SELECT** para confirmar. Entonces los dígitos de los minutos parpadearán. Utilice el dial **◀◀** o **▶▶** para configurarlos minutos. Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
5. Se mostrará <SET DATE> (Establecer fecha) en la pantalla y los dígitos del día parpadearán. Utilice el dial de **◀◀** o **▶▶** y el botón **SELECT** para configurarel día, el mes y el año.

Una vez confirmeha fecha, se mostrará "SAVED" (Guardada) y la pantalla volverá a la pantalla <SET TIME/DATE> (Establecer Hora/Fecha).
Ahora puede utilizar el dial de **◀◀** o **▶▶** y el botón **SELECT** para configurarlas siguientes opciones:
- <SET TIME FORMAT> (Configurar el formato de la Hora): reloj 12/24 hora;
- <SET DATE FORMAT> (Configurar formato de la fecha): DD-MM-YYYY o MM-DD-YYYY;
- <AUTO UPDATE (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la señal FM (FM signal), la señal DAB o la FM (ANY), o no actualizar (no update).

Nota: cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU/INFO**para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. En el modo DAB/DAB+, Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio comenzará automáticamente el modo DAB. Una barra de progreso mostrará el progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
2. Cuando la búsqueda termine, la radio sintonizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después por orden alfabético por otra vez.

Nota: La lista de emisoras de radio DAB será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la lista de emisoras no se realizará. Pulse el botón **SCAN** para buscar y listar emisoras.
3. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar entre la lista de emisoras.
4. Cuando la emisora deseada se muestre en la pantalla, pulse el botón **SELECT** para confirmar. O la emisora deseada se sincronizará automáticamente después unos pocos segundos de no realizarse ninguna operación. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB" (No DAB) aparecerá en la pantalla.
- Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica o realice de nuevo una búsqueda completa desde un lugar abierto.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **◀◀** o **▶▶** para sintonización manual. Pulse el botón **◀◀** o **▶▶** durante unos segundos para sintonización automática. Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica.

PRESINTONÍAS

Esta unidad podrá memorizar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente para seleccionar la emisora deseada del modo FM o DAB/ DAB+.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para entrar en el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una emisora presintonizada.
5. Pulse el botón **SELECT** para confirmar. Se mostrará "SAVED" (Guardado) en el display. Si la emisora hubiso sido asignada anteriormente, se mostrará su frecuencia.
6. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. Se mostrará "STORED" en pantalla. Repita los pasos 2-5 para memorizar otras emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB/DAB+.
2. Pulse **PRESET**, entonces utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la emisora deseada.
3. Pulse **SELECT** para confirmar su selección.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA

Cuando la hora haya sido ajustada.
1. En el modo de espera, Pulse el botón **Δ** , después pulse el botón **SELECT**, el indicador " **Δ** 1" parpadeará, pulse **SELECT** para confirmar, utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar "ON".
2. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para establecer la hora despertarse, pulse **SELECT** para confirmar.
Nota: En el formato de reloj de 12 horas, asegúrese de tener en cuenta el indicador AM/PM para seleccionar "ON".
3. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una de las duraciones de alarma: 15-30-45-60-90. Pulse **SELECT** para confirma. Cuando se llegue al finalo la duración de la alarma, la alarma se detendrá aunque no se haya pulsado ningún botón.
4. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la fuente de despertador por BUZZER, DAB, FM o Bluetooth. Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
5. Utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una opciones de repetición de alarma deseadas: "DAILY" (Diaria), "ONCE" (Una vez), "WEEKENDS" (Fines de semana) y "WEEKDAYS" (Días de la semana). Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
Nota: Si selecciona la opción "ONCE", se le mostrará las opciones para establecer la fecha de su alarma.
7. Se mostrará el estado de la alarma. Utilice **◀◀** o **▶▶** para elegir la activación/ desactivación de la alarma, pulse **SELECT** para confirma. "SAVED" se mostrará en el display. Si seleccionó DAB o FM anteriormente como fuentes de despertador, el indicador " **Δ** 2" se mostrará en pantalla. Si seleccionó Bluetooth como fuente para despertarse, el indicador " **Δ** " se mostrará en pantalla.

Nota:
- El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de **Δ** .
- Si se quiere desactivar una alarma programada, seleccione la alarma que desee, Mantenga pulsado el botón **Q** para apagar la radio antes de que alcance la hora de la alarma. Para la selección de la emisora, por favor, consulte "PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+" y "PARA ESCUCHAR LA RADIO FM".
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- La alarma solo podrá ser configurada una vez la hora haya sido establecida.
- El volumen de la alarma será el mismo que el seleccionado la última vez que se uso la radio o la bluetooth. Si va a despertarse con la radio o bluetooth, no olvide comprobar su volumen. Seleccione la emisora de radio que desee antes de que la unidad se apague.
- Cuando Bluetooth (BT) sea la fuente de alarma, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, smartphone o tableta) permanezca en el último que se haya emparejado al M-196DBT, y que la función de Bluetooth de su dispositivo esté activada. Cuando se alcance la hora programada de la alarma, la unidad se reconectará automáticamente con su dispositivo Bluetooth y las canciones de su dispositivo Bluetooth comenzarán a reproducirse automáticamente.

Apagado de la alarma

1 - Repetición de la alarma
Pulse el botón **SNOOZE** para detener momentáneamente la alarma. Esta volverá a sonar cinco minutos después (no ajustes: defecto: 9 minutos).

2 - Detención de la alarma
Pulse **Q** durante 1 segundo para apagar la alarma. Si está sonando la alarma:
Nota:
- Si selecciona la frecuencia de alarma "ONCE", esta no volverá a sonar.
- Si selecciona la frecuencia de alarma "DAILY", esta sonará de nuevo.
- Si selecciona la frecuencia de alarma "WEEKEND", esta sonará de nuevo los fines de semana
- Si selecciona la frecuencia de alarma "WEEKDAYS", esta sonará de nuevo, excepto los fines de semana

3 - Cancelación de la alarma
Pulse **Δ** o pulse el botón **SELECT** para confirmar. Utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar "OFF" y pulse el botón **SELECT** para confirmar la cancelación permanente de la alarma 1. El indicador **Δ** 1 **Δ** 2 ⇧ **Δ** se apagará.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Cuando la unidad esté encendida. Para quedarse dormido con la radio, pulse repetidamente el botón **SLEEP** para ajustar el temporizador de apagado normal. En caso de que la función no se pudiera reanudar, use el producto en otra ubicación.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse el botón **SOURCE** durante 2 segundos. Mantenga pulsado **Q** durante 2 segundos para apagar.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, para poder seleccionar la función **SOURCE** repetidamente pulse el botón **SOURCE** que desee del siguiente ciclo: FM, DAB, AUX o Bluetooth.

AJUSTE DE VOLUMEN

Para aumentar o disminuir el nivel de sonido, pulse los presiones **◀◀** o **▶▶**.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se sincronizarán automáticamente con la emisora por el servicio DAB en modo 24 horas, que es ajusta automáticamente al horario de verano.
Si desea configurarla fecha y la hora manualmente, siga estos pasos:
1. Mantenga pulsado el botón **MENU/INFO** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar <SYSTEM> (Sistema). Pulse el botón **SELECT** para acceder a esa opción.
3. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar <TIME> (Hora), pulse el botón **SELECT** para confirmar, entonces se mostrará <SET TIME/DATE> (Establecer Hora/ Fecha) en la pantalla. Pulse **SELECT** para acceder a esta opción.
4. Los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el dial de **◀◀** o **▶▶** para configurarla hora correcta. Pulse **SELECT** para confirmar. Entonces los dígitos de los minutos parpadearán. Utilice el dial **◀◀** o **▶▶** para configurarlos minutos. Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
5. Se mostrará <SET DATE> (Establecer fecha) en la pantalla y los dígitos del día parpadearán. Utilice el dial de **◀◀** o **▶▶** y el botón **SELECT** para configurarel día, el mes y el año.

Una vez confirmeha fecha, se mostrará "SAVED" (Guardada) y la pantalla volverá a la pantalla <SET TIME/DATE> (Establecer Hora/Fecha).
Ahora puede utilizar el dial de **◀◀** o **▶▶** y el botón **SELECT** para configurarlas siguientes opciones:
- <SET TIME FORMAT (Configurar el formato de la Hora): reloj 12/24 hora;
- <SET DATE FORMAT (Configurar formato de la fecha): DD-MM-YYYY o MM-DD-YYYY;
- <AUTO UPDATE (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la señal FM (FM signal), la señal DAB o la FM (ANY), o no actualizar (no update).

Nota: cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU/INFO**para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. En el modo DAB/DAB+, Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio comenzará automáticamente el modo DAB. Una barra de progreso mostrará el progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
2. Cuando la búsqueda termine, la radio sintonizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después por orden alfabético por otra vez.

Nota: La lista de emisoras de radio DAB será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la lista de emisoras no se realizará. Pulse el botón **SCAN** para buscar y listar emisoras.
3. Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar entre la lista de emisoras.
4. Cuando la emisora deseada se muestre en la pantalla, pulse el botón **SELECT** para confirmar. O la emisora deseada se sincronizará automáticamente después unos pocos segundos de no realizarse ninguna operación. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB" (No DAB) aparecerá en la pantalla.
- Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica o realice de nuevo una búsqueda completa desde un lugar abierto.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **◀◀** o **▶▶** para sintonización manual. Pulse el botón **◀◀** o **▶▶** durante unos segundos para sintonización automática. Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica.

PRESINTONÍAS

Esta unidad podrá memorizar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente para seleccionar la emisora deseada del modo FM o DAB/ DAB+.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para entrar en el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una emisora presintonizada.
5. Pulse el botón **SELECT** para confirmar. Se mostrará "SAVED" (Guardado) en el display. Si la emisora hubiso sido asignada anteriormente, se mostrará su frecuencia.
6. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. Se mostrará "STORED" en pantalla. Repita los pasos 2-5 para memorizar otras emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB/DAB+.
2. Pulse **PRESET**, entonces utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la emisora deseada.
3. Pulse **SELECT** para confirmar su selección.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA

Cuando la hora haya sido ajustada.
1. En el modo de espera, Pulse el botón **Δ** , después pulse el botón **SELECT**, el indicador " **Δ** 1" parpadeará, pulse **SELECT** para confirmar, utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar "ON".
2. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para establecer la hora despertarse, pulse **SELECT** para confirmar.
Nota: En el formato de reloj de 12 horas, asegúrese de tener en cuenta el indicador AM/PM para seleccionar "ON".
3. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una de las duraciones de alarma: 15-30-45-60-90. Pulse **SELECT** para confirma. Cuando se llegue al finalo la duración de la alarma, la alarma se detendrá aunque no se haya pulsado ningún botón.
4. Use el botón **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la fuente de despertador por BUZZER, DAB, FM o Bluetooth. Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
5. Utilice **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una opciones de repetición de alarma deseadas: "DAILY" (Diaria), "ONCE" (Una vez), "WEEKENDS" (Fines de semana) y "WEEKDAYS" (Días de la semana). Pulse el botón **SELECT** para confirmar.
Nota: Si selecciona "ONCE", se le mostrará las opciones para establecer la fecha de su alarma.
7. Se mostrará el estado de la alarma. Utilice **◀◀** o **▶▶** para elegir la activación/ desactivación de la alarma, pulse **SELECT** para confirma. "SAVED" se mostrará en el display. Si seleccionó DAB o FM anteriormente como fuentes de despertador, el indicador " **Δ** 2" se mostrará en pantalla. Si seleccionó Bluetooth como fuente para despertarse, el indicador " **Δ** " se mostrará en pantalla.

Nota:
- El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de **Δ** .
- Si se quiere desactivar una alarma programada, seleccione la alarma que desee, Mantenga pulsado el botón **Q** para apagar la radio antes de que alcance la hora de la alarma. Para la selección de la emisora, por favor, consulte "PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+" y "PARA ESCUCHAR LA RADIO FM".
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- La alarma solo podrá ser configurada una vez la hora haya sido establecida.
- El volumen de la alarma será el mismo que el seleccionado la última vez que se uso la radio o la bluetooth. Si va a despertarse con la radio o bluetooth, no olvide comprobar su volumen. Seleccione la emisora de radio que desee antes de que la unidad se apague.

REGOLAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA

Il primo utilizzo del prodotto, la radio DAB/DAB+ si sincronizza in automatico sull'ora e la data del servizio DAB, in linea con l'ora legale, pertanto nel è necessario regolare l'ora e la data manualmente.
Se desiderate impostare l'ora manualmente, accendete l'apparecchio ed eseguite i seguenti passaggi:
1. Tenete premuto il tasto **MENU/INFO** per accedere al menu di impostazione.
2. Premere il tasto **◀◀** o **▶▶** per selezionare la voce <SYSTEM> (Sistema).
- Premete il tasto **SELECT** per accedere al menu.
3. Premere il tasto **◀◀** o **▶▶** per selezionare la voce <TIME> (Ora), quindi premete di nuovo il tasto **SELECT** per selezionare l'opzione <SET TIME/ DATE> (Impostazione ora/data) visualizzata sul display.
- Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare. Utilizzate la manopola **◀◀** o **▶▶** per impostare l'ora corretta. Premete il tasto **SELECT** per confermare. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Utilizzate la manopola **◀◀** o **▶▶** per impostare i minuti. Premete il tasto **SELECT** per confermare.
5. Sul display comparirà la scritta <SET DATE> (Imposta data) e il giorno inizia a lampeggiare. Utilizzate la manopola **◀◀** o **▶▶** e il tasto **SELECT** per impostare il giorno, il mese e l'anno.

Una volta confermata la data, sul display viene visualizzata la dicitura "SAVED" (salvata), quindi l'apparecchio torna al menu <SET TIME/DATE> (Imposta ora/ data).
A quel punto potete utilizzare la manopola **◀◀** o **▶▶** e il tasto **SELECT** per impostare le seguenti opzioni:
- SET TIME FORMAT (Imposta formato ora): 12 o 24 ore;
- SET DATE FORMAT(Imposta formato data): DD-MM-YYYY o MM-DD-YYYY;
- AUTO UPDATE (aggiornamento automatico): Opzioni per l'aggiornamento automatico dell'ora: ricevuto con il segnale DAB, con il segnale FM, con entrambi (ANY) o non aggiorna.

Nota: durante l'impostazione, premete il tasto **MENU/INFO** per tornare all'interfaccia precedente.

ASCOLTO DELLA RADIO DAB/DAB+

1. In modalità DAB/DAB+, Al primo utilizzo, l'apparecchio avvia in automatico la modalità DAB. Una barra di stato mostra l'avanzamento della ricerca insieme al numero di stazioni trovate.
2. Al termine della ricerca, l'apparecchio sintonizza la prima stazione disponibile e ne avvia la riproduzione. Per impostazione predefinita, le stazioni vengono elencate in ordine numerico e successivamente in ordine alfabetico.

Nota: l'apparecchio memorizza le stazioni radio DAB trovate, pertanto alla successiva accensione l'apparecchio non effettua alcuna ricerca. Premere il tasto **SCAN** per avviare la ricerca manuale.
3. Premere il tasto **◀◀** o **▶▶** per scorrere l'elenco delle stazioni.
- Quando un'emittente viene visualizzata sullo stesso che desiderate ascoltare, premete il tasto **SELECT** per confermare la selezione. In alternativa, attendete alcuni secondi dopodiché la radio si sintonizza sarà automaticamente confermata. L'apparecchio impiegherà qualche secondo per sintonizzare la stazione selezionata.

Note:
- Se durante la ricerca non viene trovata nessuna stazione, sul display comparirà la dicitura "NO DAB".
- Per una migliore ricezione, estendete l'antenna telescopica o eseguite di nuovo la ricerca da una differente posizione
- Durante la ricerca l'audio viene disattivato.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

In modalità radio FM, premere il tasto **◀◀** o **▶▶** per effettuarela sintonizzazione manuale. Premete il tasto **◀◀** o **▶▶** per circa 2 secondi per avviare la ricerca automatica.

STAZIONI PRESINTONIZZATE

Questo apparecchio consente di memorizzare fino 10 stazioni FM e 10 stazioni DAB/DAB+
1. Premete più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM o la modalità DAB.
2. Selezionate una stazione radio manualmente o mediante la ricerca automatica.
3. Tenete premuto il tasto **PRESET** per accedere alla modalità di memorizzazione delle presintonie.
4. Usa i tasti **◀◀** o **▶▶** per sintonizzarti su un canale dalla presintonia.
Nota: se si selezionia una stazione non memorizzata, l'apparecchio visualizzerà la dicitura "EMPTY". Se la stazione è stata memorizzata in precedenza, sul display verrà visualizzata la relativa frequenza.
5. Premere il tasto **SELECT** per confermare l'impostazione. "STORED" apparirà per alcuni secondi.
6. Per memorizzare altre stazioni ripetere i passaggi 2-5.

ASCOLTO DELLE STAZIONI MEMORIZZATE

1. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM o la modalità DAB.
2. Premete il tasto **PRESET**, quindi utilizzate la manopola **◀◀** o **▶▶** per selezionare la stazione desiderata.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA E DELLA MODALITÀ DELLA SVEGLIA

Quando la volta impostata l'ora.
1. In modalità standby, Premere una volta il tasto **Δ** , quindi premere il tasto **SELECT**, lampeggerà la cifra "1", premete il tasto **SELECT** per confermare, quindi premete **SELECT** per selezionare "ON".
2. Usate il tasto **◀◀** o **▶▶** per impostare l'orario della sveglia, quindi premere **SELECT** per confermare.
3. Usate il tasto **◀◀** o **▶▶** per selezionare una delle opzioni disponibili, premere **SELECT** per confermare.
4. Usa i tasti **◀◀** o **▶▶** per selezionare la durata della sveglia tra: 15-30-45-60-90. Premete **SELECT** per confermare. Al termine del periodo selezionato, la suoneria si arresterà, anche se nessun tasto verrà premuto.
5. Usa i tasti **◀◀** o **▶▶** per selezionare la modalità sveglia (BUZZER, DAB, FM o FM). Premete il tasto **SELECT** per confermare.
6. Utilizzate **◀◀** o **▶▶** per selezionare preferitinfo una stazione FM della preselezione per la sveglia. Premete il tasto **SELECT** per confermare.
Note: Se si selezionate la modalità sveglia Bluetooth, non potrete selezionare.
7. Usare **◀◀** o **▶▶** per selezionare la modalità di ripetizione della sveglia: "DAILY" (Giornaliera), "ONCE" (Una tantum), "WEEKENDS" o "WEEKDAYS" (Infrasettimanale). Premere il tasto **SELECT** per confermare.
Note: Selezionando "ONCE" vi verrà richiesto di impostare una data.
8. Sul display viene visualizzato lo stato della sveglia. Premete **◀◀** o **▶▶** per selezionare on o off la sveglia. Premete il tasto **SELECT** per confermare. Sul display viene visualizzata la dicitura "SAVED" (Salvata). Selezionando la sveglia con BUZZER, FM/DAB, o AUX durante uno spegnato s, dopodiché si sintonizzerà sulla stazione. Selezionando la sveglia con il cicalino, sul quadrante apparirà l'icona " **Δ** 1". Selezionando la sveglia con Bluetooth, sul quadrante apparirà l'icona " **Δ** ".

Nota:
- La stessa procedura si applica per la sveglia 2, con il tasto **Δ** .
- Se si desidera disattivare una sveglia programmata, selezionare la stazione radio desiderata, quindi premere il tasto **Q** per spegnere la radio prima dell'ora della sveglia. Per la selezione della stazione, consultare le sezioni "ASCOLTO DELLA RADIO DAB/DAB+" e "ASCOLTO DELLA RADIO FM".
- L'indicatore della sveglia corrispondente lampeggerà quando la relativa funzione è attiva.
- La sveglia può essere impostata solo dopo aver impostato l'ora corrente.
- Il volume della sveglia sarà lo stesso impostato la volta scorsa, per l'apparecchio memorizza in automatico. Se si utilizza la radio / o bluetooth come sveglia, assicurarsi che il volume sia giusto. Selezionare la stazione radio desiderata prima di spegn