



Instructions pour l'antenne de base 5/8 d'onde H/Y Gain VENOM

- 1 - Déballez l'antenne de sa boîte
- 2- Basculez l'antenne pour dégager les tubes en aluminium
- 3- Fixez ensuite les trois radiales de 1/2 pouce. Chaque radiale a été percée à une extrémité, poussez la radiale à travers le moulage en plastique noir et alignez les trous. Prenez les trois vis de 5 mm dans le sachet auto-scellant, placez-les à travers la moulure en plastique noir et fixez l'écrou M5 à l'aide d'une visseuse.
- 4- Vous êtes maintenant prêt à assembler l'antenne. En tenant la base de l'antenne et en passant le tube de 22mm à l'intérieur du tube de 25mm jusqu'à ce que vous atteigniez la marque noire à environ 300mm, glissez sur le clip jubilé de la bonne taille et serrez avec un tournevis. Répétez ce processus avec les tubes restants, la marque noire pour les tubes restants est de 80mm.
N'oubliez pas d'enfoncer l'embout fourni.
- 5- A l'aide des boulons en U fournis, fixez la base de l'antenne à un mât de montage (non fourni).
- 6- Vous êtes maintenant prêt à monter votre antenne.
- 7- Pour régler le TOS, défaire le clip jubilé inférieur et déplacer la perche pour obtenir le TOS correct.

Caractéristiques :

- Longueur : 5,80 mètres
- Puissance max. : 1000 Watts
- Gain : 4,6 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Fréquence : 26 - 28 Mhz
- ROS : 1:1.3
- Connecteur : UHF-Femelle (SO-239)
- Support de mât de montage inclus

